

チーク復活保護剤「チークワンダー」取扱い説明書

■「チークワンダー」はいわゆる「チークオイル」とは違う、オイルを含まない新しいチーク復活保護シーラーです。

いったん希釈剤が蒸発してしまえば、残った成分が水や軽油など様々な溶剤から木部を保護し、また酸化を遅らせてくれます。

■「チークワンダー」はいったん乾いてしまうと非常にクリアで透明な状態になり、チークはサンディングをした状態よりも少し明るい色合いになります。一ヶ月を経過してもホコリ、チリを寄せ付けずクリアな状態を保ちます。

■このような状態を作り出すために、下の手順に従い3種類のコート剤(「クリーナー&ブライトナー」と「ドレッシングシーラー」)をスポンジや刷毛でチークに含浸させるように塗って下さい。



● クリーナー(青)&ブライトナー(黄):

この2種類の液を使用して、チークに染み込んだヨゴレをきれいに洗い流して下さい。わずか数分で新品か、まるでサンディング後のような美しい「ゴールデンチーク」が甦ります。

2液とも過激な薬剤や腐食剤、焼灼剤を含んでおらず、ゴム製品や塗装面、ステンレスフィッティングにダメージを与えません。時間と労力をかけずに素晴らしい効果が得られるはずです。



● ドレッシングシーラー:

「クリーナー&ブライトナー」によってきれいに甦ったチーク面を、さらにこの「ドレッシングシーラー」で保護することにより美しい色合いを長期間保つことが出来ます。

このシーラーは木部の「気孔」をシールしホコリやチリ、ヨゴレが浸透するのを防ぎ、またチークが本来もっている油性分を守ることににより、変色や酸化をもたらす紫外線からも保護する働きをします。

さらには軽油や魚の血液などが木部にシミるのを防ぎ、ヨゴレをとるのも簡単にしてくれます。無臭性で、照からず、滑らず、べとつかず、濡れたチークの乾燥も早くしてくれます。

■チーク「蘇生」の簡単3ステップ

1	2	3
クリーナー(青い液)	ブライトナー(黄色い液)	ドレッシングシーラー(缶)
1. チークに水をかけ 十分に水分を含ませる。 2. 使用前にクリーナーをよく振る。 3. チーク面に均一に塗布し 3~5分浸透するのを待つ。 4. デッキブラシ等でヨゴレをこすり落とす。必要に応じ水を加える。 5. よく水ですすぐ。	1. ブライトナーは 必ずクリーナーできれいになった面に使う。 2. ビンをよく振りチーク面に均一に塗布する。 3. スポンジやモップ、ブラシ等でこする。 4. 明るい色合いになったらよく水ですすぐ。 5. より長期間美しい状態を保護するためには、 チークが完全に乾いてから次のステップへ→	1. チークの内部まで 完全に乾燥させてからドレッシングシーラーを塗布する。 (缶を開ける前によく振って下さい。) 2. ブラシで均一に塗布し、 少なくとも1時間はそのまま浸透乾燥を待つ。 3. チーク周りの塗装面や金属面についた余分なシーラーを乾いた布で拭き取り完了。