

LCD-Battery Computer バッテリー残量計 リセット方法

VOTRONIC バッテリー残量計のディスプレイ表示がおかしい時、リセットしたい時に以下の手順で簡単に工場出荷時に戻すことができます。

【リセット手順】

1	バッテリーの(+)端子から充電器も含む全ての電装品の接続線を外します。 (-)端子にシャントのみが接続されている状態にしてください。
2	その状態でディスプレイパネルから「コントロールケーブル」を抜きます。
3	次にディスプレイパネルの三つのボタンを同時に押し、そのまま保持します。
4	その状態で、再度「コントロールケーブル」を差し込みます。
5	三つのボタンを放します。
6	ディスプレイに「Abgl」と表示されリセットが行われます。(約1分)

