

# トヨフーズ TOYOFOODS HOSE

## 安全上のご注意

- ① 使用流体は、水、飲料水、食品、空気、油類、薬品、粉体です。  
※燃料油・溶剤系油・メディカル(医療・医薬)用途には使用しないでください。
- ② 使用流体がホース内に滞留する場合は、樹脂臭気が内容物に移り、不快を感じる場合があります  
ありますので、ご使用前に確認してください。
- ③ 使用温度及び使用圧力内でご使用ください。  
4 飲料水・食品用でご使用になる場合はホースの中を洗浄してからご使用ください。 -  
※ 熱湯(80° C 以下)で 30 分以内、圧力 0.1MPa 以下の範囲で洗浄してください。
- ⑤ ホース端面や継手をタンク内の流体 ( 食品・薬品等)に、直接、透けないようにしてください。ホースの補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖 ( 付着)、  
ホースの劣化が発生する恐れがあります。
- ⑥ 針金等で締め付けないでください。※弊社専用継手またはホースバンドをご使用ください。
- ⑦ 焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があります  
あるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。
- ⑧ 廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。