


取扱説明書・保証書



お買い上げ頂きありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保存してください。

主な特長

- 日頃吹く弱い風（約 1.5 m/秒）で発電を開始します。
- 小型・軽量なので設置が簡単！持ち運びも容易にできます。
- 動作時の音がとても静かです。



安全にお使いいただくために 必ずお守りください

本製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使い方をするときけなどの人身事故につながる可能性があります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

万一異常が起きたら

- プロペラが割れたり折れたら
- 異常な音がしたら
- 製品を落としたりして壊れたら



1. 使用をただちに中止する。
2. 取り付けを確認してください。
3. 安全を確認してから当社お客様相談室または販売店に修理をご依頼ください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。
注意事項は取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって2段階に表示しています。

	警告	この表示の注意事項を守らないと、 死亡や大けが などの人身事故につながる可能性があります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、 けが をしたり、 周辺の物品に損害 を与えたりすることがあります。

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止

行為を指示する記号



強制

警告	
● 本製品を分解、改造しないでください。動作中に破損し、故障や性能不良の原因となります。	
● 本製品のプロペラが回転している際に顔を近づけたり、手をいれないでください。けがや本製品の故障原因となります。	
● 本製品は、本取扱説明書に書いてある方法で組立・固定してください。本製品の組立・固定方法を変えると動作中に製品が破損したり落下し、けがや周囲の物品に損害を与える原因となります。	

注意	
● 本製品の動作中に棒などをいれて、回転しているプロペラを強制的に止めないでください。けがをしたり、本製品が破損・故障する原因となることがあります。	
● お子様の手が届かないところに設置を行い、使用してください。けがの原因となることがあります。	
● 本製品より出ている接続用ケーブルには極性（＋極・－極）があります。接続時には極性を確認して接続してください。本製品または接続した機器の故障原因となることがあります。	
● 本製品の本体と尾翼は確実に固定してください。けがをしたり、本製品の故障、あるいは周辺の物品に損害を与えたりする原因となることがあります。	
● 本製品を固定するパイプがぐらつかないように固定してください。けがや本製品の故障、あるいは周辺の物品に損害を与えたりする原因となることがあります。	
● 台風などで暴風が想定される際は、事前に本製品を取り外してください。けがや本製品の破損・故障・落下、あるいは周辺の物品に損害を与えたりする原因となることがあります。	

ご使用前に必ずお読みください


- 本製品は動作時にわずかですが、音がします。
- 本製品と接続機器の接続部分は、水濡れしないよう、十分にご注意ください。
- 製品本体は風向きに合わせて回転します。本製品と接続機器とを接続する際は、ケーブルにある程度余裕を持たせて接続してください。
- 海の近くなどに設置した場合、故障してご使用できなくなる場合がありますので、このような場所には設置しないでください。
- お客様または第三者が、本製品の使用誤りや使用中に生じた本製品に起因する故障、誤動作あるいは外部要因によって生じた事故・人身・経済損害など、すべての損害について当社および販売会社はその一切の責任を負責させて頂きますので、ご了承願います。
- 本製品は日本国内仕様であり、諸外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また当社は本製品に関し、海外の保守サービスおよび、技術サポートなどを行っておりません。
- ご使用上の不明点あるいは故障が生じた場合は、お買い求め販売店または、当社お客様相談室にお問い合わせください。
(株)システック お客様相談室
☎ 0120-36-1310
ご相談受付時間：月曜～金曜 9:00～16:00
土・日曜日祝・祭日および弊社規定休日はお休みさせていただきます。
- 万一、故障の際は保証規定に基づき修理させていただきます。

仕様

本製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

項目	説明
本体寸法・重量	本体長さ 130 mm (尾翼込み: 300 mm) 約 300 g
材質	AES樹脂
出力 (DC)	最大 DC 1.4 V、8 V
環境条件	動作温度 -10～50℃ (防滴構造です) 保管温度 -20～60℃

- 梱包を開封しましたら以下のものが、すべてそろっているか確認してください。万一、欠品・破損などがございましたら、お買い求め販売店または、当社お客様相談室にご連絡ください。
- 保証書は製品の「品質保証」をお約束する書類ですので、かならず保証期間、販売店名、その他記載事項をご確認のうえ、大切に保管してください。




- ① 本体 (1台)・・・本製品本体です。
- ② 尾翼 (1台)・・・本体に取り付ける尾翼です。


添付品 (ポリ袋入り)

- ③ 尾翼固定用セットボルト (1個)・・・本体と尾翼を固定するためのボルトです。
- ④ パイプ固定用ネジ (1個)・・・本体とパイプを固定するためのボルトです。
- ⑤ パイプ固定用ナット (2個)・・・本体とパイプを固定するためのナットです。
- ⑥ 六角レンチ (1本)・・・尾翼固定用セットボルト用の六角レンチです。
- ⑦ 取扱説明書・保証書・・・本書です。


- 5. 本体とパイプを付属のパイプ固定用ネジとパイプ固定用ナットで固定します。この際、パイプが抜けないようにしっかりとネジを締めてください。ネジがゆるまないように、必ずナットは2個使用してください。



- 6. 本体からパイプが抜けなことを確認します。



- 7. 本体とパイプを設置したい場所へ、できるだけ垂直に、脱落しないように、確実に固定します。設置場所は人が簡単に触れない高さで、できる限り、たいらな場所を選んでください。



- 8. しっかり固定されたか、確認します。




- 9. 本体から出ているケーブルを、接続機器に接続します。

この際、ケーブルの極性に注意してください。白い色のケーブルは+極に、黒い色のケーブルは-極に接続してください。(ケーブル先端は未加工です。加工してから接続してください。)

本体組立方法と設置方法 (1) ここから始めて下さい


- 1. 尾翼を本体尾翼穴に差し込みます。

尾翼はしっかり差し込んでください。尾翼を差し込んだ後、尾翼が動かないことを確認してください。




- 2. 本体と尾翼を付属の尾翼固定用セットボルトにて固定します。

尾翼固定用セットボルトは付属の六角レンチで確実に固定してください。(セットボルトには取り付け向きがあります。)




- 3. 尾翼が動かないことを確認します。



- 4. 本体から出ているケーブルを、市販の金属製パイプ (外径φ28mm) に通し、パイプを本体にしっかりと差し込みます。

本体を取り付けるパイプは市販のものをご使用ください。



保証書

● 保証書についてのご案内

- 1. 保証書は、製品の「品質保証」をお約束する書類ですので、大切に保存してください。
- 2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
- 3. 保証書は、お買い上げ販売店で所定事項を記入されたものをお受け取りください。

品名	ミニ風力発電機 SMG-1001		
製造番号	● お買い上げ日		
保証期間	年 月 日から	1年間	
お客様	ご住所		
	お名前		
	お電話番号		
販売店	住所・店名・電話番号		
製造元	〒431-2103 静岡県浜松市新都田1丁目9番9号 株式会社 システック	お客様相談室 ☎ 0120-36-1310 ご相談受付時間：月曜～金曜 9:00～16:00	

保証規定

- 1. 取扱説明書の警告および注意事項に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所を当社所定の方法で修理させていただきますので、お買い上げ販売店、または当社お客様相談室まで本保証書添えてご持参または、ご郵送ください。修理を行うために交換された旧部品、または、機械の一部にはお返しできない場合があります。なお、修理に関しては本製品のハードウェア部分の修理に限らせていただきます。
- 2. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします。
- 3. 次のような場合には、保証期間中でも有料修理となります。
 - (1) 本保証書のご提示がない場合。
 - (2) 本保証書に保証期間、型式または品名、および製造番号または保証番号、販売店名の記入のない場合、または文字を書き換えられた場合。
 - (3) お客様による輸送、移動時の落下、衝撃など、お客様のお取扱いが適正でないために生じた故障、損傷の場合。
 - (4) お客様による使用上の誤り、あるいは改造、修理による故障および損傷。
 - (5) 火災、雷害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地災、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
 - (6) 本製品に接続している機器および消耗品に起因する故障および損傷。
 - (7) 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消費、摩耗、劣化した場合。
- 4. ご不明の点は、お買い上げの販売店または当社お客様相談室に、ご相談ください。
- 5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

年月日	サービス内容	担当

● この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または当社お客様相談室にお問い合わせください。